

NOTICE EN FRANÇAIS – EISENBACH AD-P42N / AD-P46S / AD-SF30

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Modèles : AD-P42N / AD-P46S / AD-SF30.

Spécifications : 220-240V, 50-60Hz, 1500W.

Certifications : CE, RoHS.



1. Lisez toutes les instructions attentivement.
2. Ne touchez pas la surface métallique chaude. Tenez toujours les poignées.
3. N'immergez pas le câble ou le régulateur de température dans l'eau.
4. N'utilisez pas la poêle si le câble ou la prise sont endommagés.
5. Gardez-la éloignée de tout autre appareil de chauffage ou gaz chaud.
6. Allumez le régulateur de température avant de brancher l'appareil.
7. Débranchez la prise de la prise murale avant de nettoyer.
8. Assurez-vous que la poêle est stable et horizontale pendant l'utilisation.

PAGE 1

Notice traduite en français par

WWW.HOMEPLUS.RE

NOTICE EN FRANÇAIS – EISENBACH AD-P42N / AD-P46S / AD-SF30

Instructions d'opération

● Avant l'utilisation :

Nettoyez la plaque chauffante.

● Instructions de cuisson :

1. Mettez le régulateur de température en position arrêt et insérez le régulateur de température automatique dans la prise.
2. Branchez ensuite l'appareil dans la prise murale.
3. Réglez l'échelle de température à la température souhaitée.

Par exemple :

- ◆ 100°C pour les aliments à cuire au four, les hamburgers, etc.
- ◆ 150°C pour le jambon, la viande fumée.
- ◆ 200°C pour les aliments à la poêle, les œufs brouillés.
- ◆ 240°C pour la pizza.

4. Après que la poêle a été allumée pendant 5-10 minutes, le voyant de contrôle s'allume et vous pouvez commencer à cuisiner.

5. Une fois la cuisson terminée, vous pouvez éteindre le régulateur de température ou le régler sur une température plus basse pour maintenir les aliments au chaud. Le voyant de contrôle s'éteindra de lui-même une fois la température souhaitée atteinte.

● Après la cuisson :

1. Mettez l'échelle de température en position arrêt.
2. Débranchez l'appareil de la prise murale, puis retirez le régulateur de température automatique de la prise.
3. Attention : la poêle peut encore être chaude, soyez prudent lorsque vous retirez la prise de température.
4. Après refroidissement, nettoyez l'appareil avec un chiffon sec et doux.

PAGE 2

Notice traduite en français par

WWW.HOMEPLUS.RE

NOTICE EN FRANÇAIS – EISENBACH AD-P42N / AD-P46S / AD-SF30

<u>Entretien de la plaque électrique</u>	<u>Le régulateur de température automatique</u>
<p>La surface de la plaque chauffante est très brillante, veillez donc à :</p> <ul style="list-style-type: none">- Ne pas utiliser d'objets tranchants en métal.- Ne pas utiliser de couteau aiguisé pour couper la viande ou les légumes sur la surface.- Ne pas poser le régulateur de température automatique sur la plaque chauffante.- Ne pas utiliser de brosse en nylon ou de brosse métallique. La surface de la plaque chauffante peut être endommagée.- La plaque doit être nettoyée après utilisation avec un chiffon sec et doux.- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée de manière similaire.	<ol style="list-style-type: none">1. Le régulateur de température automatique est une pièce très sensible, vous devez donc être très prudent, ne le laissez pas tomber.2. Utilisez uniquement le contrôleur de température fourni avec votre unité. N'utilisez pas d'autres contrôleurs de température.3. Lorsque vous retirez le contrôleur de température de la prise, assurez-vous qu'il est en position arrêt.

PAGE 3

Notice traduite en français par

WWW.HOMEPLUS.RE

NOTICE EN FRANÇAIS – EISENBACH AD-P42N / AD-P46S / AD-SF30

Nettoyage après utilisation

Nettoyez la plaque chauffante après utilisation comme suit :

- Ne pas utiliser de détergent, de brosse en nylon ou de brosse métallique sur la plaque chauffante.
- Si des résidus sont difficiles à nettoyer, mettez un peu d'eau sur la plaque et allumez-la (assurez-vous que la protection sous la plaque est en place). La plaque se réchauffera et les résidus pourront être éliminés en frottant.

Couvercle en verre

- Nettoyez avec une éponge douce et un peu de détergent.
- Ne pas utiliser de diluant, de benzène ou de serviette chimique, car cela pourrait endommager la surface.

Régulateur de température automatique

- Nettoyez avec du papier doux ou une serviette sèche.
- Ne nettoyez pas le régulateur de température automatique de manière isolée.

Après le nettoyage

- Après avoir nettoyé le Wok électrique, séchez-le soigneusement avec une serviette douce et allumez-le pour le sécher.
- Après le séchage, assaisonnez-le avec une couche d'huile de cuisson.

PAGE 4

Notice traduite en français par

WWW.HOMEPLUS.RE